



## Отключение соединения гарнитуры с устройством

Выключите гарнитуру или воспользуйтесь меню Bluetooth на телефоне.

### Функции вызова



- Наличие той или иной функции вызова зависит от модели телефона.
- Некоторые функции доступны только при использовании профиля устройства громкой связи.

### Выполнение вызова

**Повторный набор последнего номера**

Набор номера последнего вызова с первого телефона:

- Нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.

Набор номера последнего вызова со второго телефона:

- Дважды нажмите кнопку ответа на вызов.



В некоторых моделях телефонов при первом нажатии кнопки ответа на вызов открывается журнал вызовов. Нажмите кнопку ответа на вызов, чтобы набрать выбранный номер.



### Голосовой набор номера

Нажмите кнопку ответа на вызов.



Эта функция доступна только для первого телефона.

### Ответ на вызов

Чтобы ответить на входящий вызов, нажмите кнопку ответа на вызов.

### Отклонение вызова

Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.



Если вызовы поступают одновременно на оба телефона, соединенных с гарнитурой, ответить или отклонить можно только вызов с первого телефона.

### Завершение вызова

Для завершения вызова нажмите кнопку ответа на вызов.



### Функции, доступные во время вызова

Во время разговора можно использовать следующие возможности.

**Регулировка громкости**

Для настройки громкости звука нажимайте кнопку увеличения или уменьшения громкости.



При достижении максимальной или минимальной громкости подается звуковой сигнал.

**Отключение микрофона**

Чтобы собеседник не слышал вас, отключите микрофон, нажав и удерживая кнопку увеличения или уменьшения громкости. Если микрофон выключен, гарнитура периодически подает звуковые сигналы. Чтобы включить микрофон, снова нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения громкости.

**Перевод вызова с телефона на гарнитуру**

Для перевода вызова с устройства на гарнитуру нажмите на гарнитуре кнопку ответа на вызов.



**Удержание вызова**

Для перевода вызова в режим удержания нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.

**Ответ на второй вызов**

- Нажмите кнопку ответа на вызов, чтобы завершить первый вызов и ответить на второй.
- Нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов, чтобы перевести первый вызов в режим удержания и ответить на второй. Чтобы переключиться на вызов, находящийся в режиме удержания, нажмите и удерживайте кнопку ответа на вызов.

### Голосовые подсказки

Голосовые подсказки оповещают пользователя о текущем состоянии гарнитуры, а также дают ему рекомендации по эксплуатации устройства. Если вы не слышите голосовых подсказок, убедитесь, что эта функция включена.



### Список голосовых подсказок

Состояние	Голосовая подсказка
Включение или выключение гарнитуры	« <i>Power on</i> » ( <i>Включение</i> ) или « <i>Power off</i> » (Выключение)
При входе в режим подключения	« <i>Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu</i> » (Готово к сопряжению. Выполните поиск гарнитуры в меню Bluetooth)
Включение и выключение функции Multipoint	« <i>Multi-point mode is on</i> » (Функция Multipoint включена) или « <i>Multi-point mode is off</i> » (Функция Multipoint выключена)
Установка соединения гарнитуры с другими устройствами	« <i>Device is connected</i> » (Установлено соединение с устройством) или « <i>Two devices are connected</i> » (Установлено соединение с двумя устройствами)
Разрыв соединения гарнитуры с устройством	« <i>Device is disconnected</i> » (Устройство отключено)
Отклонение или завершение вызова	« <i>Call terminated</i> » (Вызов завершен)

\* Содержимое голосовой подсказки может изменяться в зависимости от региона, в котором было приобретено устройство.

## Сброс настроек гарнитуры

При подключении к телефону гарнитура автоматически сохраняет такие данные и настройки соединения, как адрес Bluetooth и тип телефона:

Чтобы сбросить настройки соединения, выполните следующие действия:

- В режиме подключения одновременно нажмите обе кнопки регулирования громкости и кнопку ответа на вызов и удерживайте их в течение 3 секунд. Индикатор мигнет 4 раза синим цветом.



При сбросе будут удалены все настройки соединения гарнитуры, а соединение гарнитуры с телефоном будет разорвано. Чтобы воспользоваться гарнитурой, потребуется снова установить подключение.



# Приложение

## Технические характеристики

Наименование	Характеристики и описание
Bluetooth	3.0
Поддерживаемые профили	Профиль гарнитуры, профиль устройства громкой связи, расширенный профиль распространения аудио
Рабочий диапазон	До 10 метров
Время работы в режиме ожидания	До 140 часов*
Время работы в режиме разговора	До 4 часов*
Время воспроизведения	До 3.5 часов*
Время зарядки	Около 2 часов

\* Фактическое время зависит от типа телефона и способа его использования.



## Вопросы и ответы

<b>Гарнитура заряжается не полностью.</b>	Возможно, зарядное устройство подключено к гарнитуре недостаточно хорошо. Отключите зарядное устройство от гарнитуры, подключите его снова и зарядите гарнитуру.
<b>Доступны не все функции, описанные в руководстве пользователя.</b>	Доступные функции могут отличаться в зависимости от подключенного устройства. Если гарнитура подключена сразу к двум устройствам, некоторые функции могут быть недоступны.
<b>Можно ли использовать гарнитуру с переносными, настольными и карманными компьютерами?</b>	Гарнитура совместима с устройствами, которые поддерживают соответствующую версию Bluetooth и профили гарнитуры.
<b>Почему во время вызова слышно эхо?</b>	Отрегулируйте громкость гарнитуры или перейдите в другое место.
<b>Как чистить гарнитуру?</b>	Протирайте ее сухой мягкой тканью.



## Правильная утилизация изделия



Директива об утилизации электрического и электронного оборудования (для стран ЕС и других европейских стран, использующих системы раздельного сбора мусора)
Наличие этого символа на изделии, аксессуарах или в документации говорит о том, что данное изделие и его электронные принадлежности (зарядное устройство, гарнитуру, USB-кабель и т. д.) по окончании срока службы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Чтобы не причинить ущерб окружающей среде и здоровью людей, который может быть вызван неконтролируемой утилизацией отходов, изделие должно быть отделено от отходов других типов и подвергнуто специальной переработке. Вторичное использование материальных ресурсов способствует решению экологических проблем.
Некоммерческим пользователям следует обратиться к розничному продавцу, у которого они приобрели изделие, либо в местные органы власти, чтобы получить подробные сведения о процедуре утилизации изделия, безопасной для окружающей среды.
Предприятиям следует обращаться к своему поставщику. Кроме того, нужные сведения могут быть включены в договор купли-продажи. Данное изделие не должно утилизироваться вместе с другими коммерческими отходами.

